Honeywell

Dolphin™ 60s

Guida di avvio rapido

60s-IT-QS Rev A
9/13

Contenuto della confezione

Accertarsi che la confezione contenga quanto segue:

- Terminale mobile Dolphin 60s
- Batterie ricaricabili agli ioni di litio da 3,7 V
- Cavo USB per ricarica/comunicazione
- Adattatore di corrente con adattatori di rete
- Guida di avvio rapido
- Scheda di conformità alle normative

Nota: se sono stati ordinati accessori per il terminale, verificare la loro presenza nell'ordine.

Conservare l'imballaggio originale in caso di un'eventuale restituzione del terminale Dolphin per un intervento di assistenza.

Pannello anteriore



Pannello posteriore



Tastiera

Tastiera numerica



Tastiera QWERTY



Installazione della batteria

⚠ *Si consiglia di utilizzare periferiche, cavi di alimentazione e adattatori di corrente Honeywell. L'utilizzo di periferiche, cavi o adattatori di marca diversa può provocare danni non coperti dalla garanzia.*

⚠ *Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di procedere al collegamento di terminali/batterie con dispositivi periferici. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.*

I terminali della serie Dolphin 60s sono progettati per essere utilizzati con batterie (agli Ioni di Litio da 3,7V – 12,358 wattora) modello 60s-BATT-1 prodotte per Honeywell International Inc.

Il Dolphin 60s viene spedito con la batteria confezionata separatamente dal terminale. Attenersi ai seguenti passi per installare la batteria.

1. Far scorrere il fermo per sbloccare lo sportello batteria.
2. Aprire lo sportello della batteria.
3. Inserire la batteria nel relativo alloggiamento con i contatti rivolti verso il basso.



4. Reinstallare lo sportello batteria.
5. Collegare il terminale a una delle periferiche di carica del Dolphin 60s per caricare la batteria.

Rimozione della batteria

Attenersi ai seguenti passi per rimuovere la batteria.

1. Far scorrere il fermo per sbloccare lo sportello batteria.
2. Aprire lo sportello della batteria.
3. Togliere la batteria.



Ricarica del Dolphin 60s

I terminali Dolphin vengono consegnati con la batteria praticamente scarica. Prima dell'utilizzo iniziale, ricaricare la batteria con un caricabatterie Dolphin per almeno 6 ore.

Sospensione/ripristino del terminale

Per mettere il dispositivo in Suspend Mode (Modalità sospensione) con il terminale acceso:

1. Premere e rilasciare il tasto **Power** (Accensione) per circa 4-5 secondi.

Per riattivare il dispositivo dalla Suspend mode (Modalità di sospensione), premere e rilasciare il tasto **Power** (Accensione) .

HomeBase Componenti (modello D60s-HB)



LED HomeBase

LED batteria ausiliaria

Arancione	La batteria ausiliaria è in fase di ricarica.
Verde	La batteria ausiliaria ha completato la ricarica ed è pronta per l'uso.

LED alloggiamento

Verde	Il terminale è alloggiato correttamente nella base.

Cavo USB di ricarica/comunicazione (modello USB-WALL-CHARGER-1)

Il cavo USB di ricarica/comunicazione offre due opzioni per la ricarica del terminale. Utilizzare il cavo in combinazione all'adattatore di alimentazione fornito e all'adattatore spinotto per caricare il terminale da una presa di corrente, oppure collegare il cavo a una porta USB ad alta potenza per caricare da un dispositivo host.

Opzione 1: carica da una presa di corrente

Utilizzare esclusivamente alimentatori certificati UL, qualificati da Honeywell con tensione nominale in uscita di 5 V CC e 1 A con il dispositivo.



Opzione 2: carica da una porta USB ad alta potenza su dispositivo host



Nota: la carica della batteria mediante porta USB impiega più tempo rispetto alla carica diretta da adattatore CA. La carica mediante USB non avviene se il terminale riceve più corrente di quella fornita dalla porta USB.

Toccare **> Settings** (Impostazioni) **> System** (Sistema) **> Power** (Accensione) per verificare se la batteria si sta ricaricando.

Ripristino del terminale

Sono disponibili tre tipi di ripristino del sistema: soft reset, hard reset e ripristino ai parametri di fabbrica. Con il soft e l'hard reset vengono mantenuti tutti i dati memorizzati nel file system. Contattare un rappresentante dell'assistenza tecnica Honeywell per ulteriori informazioni su come effettuare un ripristino ai parametri di fabbrica.

Soft Reset (ripristino a caldo)

Il comando soft reset consente di riavviare il dispositivo conservando i dati contenuti nella memoria RAM. È necessario eseguire un soft reset nei seguenti casi: se il terminale non risponde, dopo l'installazione di alcune applicazioni software o dopo aver apportato determinate modifiche ad alcune impostazioni, ad esempio alle schede di rete.

1. Premere e tenere premuto il tasto **blu** e quindi il tasto **Power** (Accensione) per circa 6-7 secondi.
2. Al termine del ripristino, viene visualizzata la schermata Home (Pagina iniziale).

Hard Reset (ripristino a freddo)

Il comando hard reset riavvia il dispositivo e chiude qualsiasi applicazione aperta nella RAM al momento del ripristino.

1. Premere e tenere premuto il tasto **blu** e quindi il tasto **Send** (Invia) per circa 6-7 secondi.
2. Al termine del ripristino, viene visualizzata la schermata Home (Pagina iniziale).

Comunicazione ActiveSync

Per sincronizzare i dati (ad esempio e-mail, rubrica e calendario) fra il terminale e la workstation host (PC):

1. Installare sul computer ActiveSync® (versione 4.5 o superiore) o Windows® Mobile Device Center (WDMC). L'ultima versione di ActiveSync o WDMC può essere scaricata dal sito Web di Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001).

Nota: i terminali Dolphin vengono forniti con ActiveSync già installato. ActiveSync sul terminale Dolphin funziona con WDMC su computer con sistema operativo Windows Vista o Windows 7 e con ActiveSync su computer con sistema operativo Windows XP.

2. Il terminale Dolphin e il computer devono essere configurati per lo stesso tipo di comunicazione.
3. Collegare il terminale al computer (usando il cavo di ricarica/comunicazione o la periferica Dolphin) per avviare la comunicazione. Per ulteriori informazioni su ActiveSync o Windows Mobile Device Center, visitare il sito web www.microsoft.com.

⚠ *Si consiglia di utilizzare periferiche, cavi di alimentazione e adattatori di corrente Honeywell. L'utilizzo di periferiche, cavi o adattatori di marca diversa può provocare danni non coperti dalla garanzia.*

Installazione di una scheda di memoria

1. Mettere il terminale in modalità Suspend.
2. Sbloccare e togliere lo sportello batteria.
3. Togliere la batteria.
4. Far scorrere il fermo verso la parte inferiore del terminale per sbloccare la SIM card.
5. Sollevare il fermo della SIM card per esporla.
6. Rimuovere la SIM card (se presente) per accedere all'alloggiamento Micro SDHC.
7. Sbloccare il fermo della scheda di memoria facendolo scorrere a sinistra.
8. Sollevare il fermo per esporre l'alloggiamento MicroSDHC.
9. Rimuovere ed eliminare la scheda SD vuota e sostituirla con la scheda SD che si desidera installare.
10. Inserire una scheda MicroSD o MicroSDHC nell'alloggiamento, allineando l'angolo della scheda all'angolo dell'alloggiamento.
11. Chiudere e bloccare il fermo della scheda di memoria facendolo scorrere a destra.
12. Se si desidera installare una SIM card, inserirla nell'apposito alloggiamento (vedere Installazione della SIM card).
13. Chiudere e bloccare il fermo della SIM card facendolo scorrere verso la parte superiore del terminale.
14. Installare la batteria.
15. Installare e chiudere lo sportello batteria. Il terminale avvia automaticamente la sequenza di accensione.









Installazione della SIM card

1. Sospendere il terminale.
2. Sbloccare e togliere lo sportello batteria.
3. Togliere la batteria.
4. Far scorrere il fermo verso la parte inferiore del terminale per sbloccare la SIM card.
5. Sollevare il fermo della SIM card.
6. Inserire la SIM card nell'apposito alloggiamento.

Nota: verificare che l'interfaccia sulla card sia collegata all'interfaccia della SIM card nell'alloggiamento; allineare l'angolo della card con l'angolo sull'alloggiamento.

7. Chiudere il fermo della SIM card.
8. Bloccare il fermo della SIM card facendolo scorrere verso la parte superiore del terminale.
9. Installare la batteria.
10. Installare e chiudere lo sportello batteria. Il terminale avvia automaticamente la sequenza di accensione.











Utilizzo del motore di scansione

Puntare il fascio di puntamento sul codice a barre. Per risultati ottimali, il fascio di puntamento deve essere allineato al codice a barre. Si consiglia di tenere il terminale a una distanza di 10-25 cm (4-10 pollici) dal codice a barre.

Nota: il display a schermo tattile può essere attivato utilizzando lo stilo (in dotazione con il terminale) o il dito. Per attivare il display, aprire un file o selezionare un menu, utilizzare la punta dello stilo per toccare il display touchscreen, oppure toccare leggermente lo schermo con il dito.

1. Toccare **> Demos** (Demo) **> Scan Demo** (Scansione demo) .

*Nota: è possibile selezionare l'opzione di vibrazione selezionando **> Demos** (Demo) **> Scan Demo** (Scansione demo) **> File > Setup** (Impostazione) **> Vibrate** (Vibrazione). Ogni volta che viene letto un codice a barre, il dispositivo vibra.*

2. Puntare il terminale Dolphin sul codice a barre.



3. Proiettare il fascio di puntamento tenendo premuto il tasto SCAN (Scansione).
4. Centrare il fascio di puntamento sul codice a barre. Per prestazioni ottimali, evitare i riflessi tenendo il terminale leggermente angolato durante la lettura del codice a barre. Per leggere i codici a barre "stacked" (ad esempio, PDF417), muovere lentamente il fascio verso l'alto o verso il basso sopra il codice.
5. Quando il codice a barre viene letto, il LED del terminale lampeggia in verde ed il terminale emette un segnale sonoro. L'informazione del codice a barre è stata inserita nell'applicazione in uso.

Fascio di puntamento

Il fascio di puntamento è più stretto quando il terminale è tenuto vicino a un codice a barre e più ampio via via che ci si allontana dal codice a barre.

Il fascio di puntamento deve essere puntato più vicino ai simboli che contengono barre o elementi di piccole dimensioni (dimensioni millesimali). Il fascio di puntamento deve essere puntato più lontano dai simboli che contengono barre o elementi di maggiori dimensioni (dimensioni millesimali).

Codice a barre lineare

Simbolo Matrix 2D

Utilizzo della fotocamera a colori

1. Toccare **> Demos** (Demo) **> Camera Demo** (Demo fotocamera).
2. Puntare l'obiettivo della fotocamera su un oggetto. La lente della fotocamera è situata sul pannello posteriore del terminale.
3. Regolare la posizione dell'obiettivo della fotocamera verificando che l'oggetto venga visualizzato sul display.
4. Premere il tasto **ENT** (Invio) o toccare Snap sullo schermo per scattare una foto.

Nota: toccare la freccia verde per rivedere o modificare le immagini. Toccare la casella verde per uscire dalla schermata di anteprima e modificare l'immagine.

Assistenza tecnica

Per informazioni su come contattare il supporto tecnico e l'assistenza per il prodotto e per riparazioni, visitare il sito www.honeywellaidc.com.

Documentazione per l'utente

Per le versioni in altre lingue di questo documento e per scaricare il Manuale utente, visitare il sito www.honeywellaidc.com.

Brevetti

Per informazioni sui brevetti, fare riferimento al sito www.honeywellaidc.com/patents.

Garanzia limitata

Visitare il sito www.honeywellaidc.com/warranty_information per informazioni sulla garanzia del prodotto.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2013 Honeywell International Inc. Tutti i diritti riservati.

Indirizzo Web: www.honeywellaidc.com